



ODÉO

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE



Témoin lumineux de chauffe

Molette de réglage de la consigne

JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE DE MON CHAUFFE-EAU

Pour régler la température, utilisez la molette dotée d'un indicateur de position du réglage et positionnez-la en fonction de la température souhaitée (pouvant aller de 40°C à 65°C).



Lors d'une absence prolongée, utilisez le mode Absence, qui permet la mise en hors gel du chauffe-eau (7°C), afin de protéger le ballon et de réaliser des économies.

Avant toute utilisation du chauffe-eau, veuillez vous référer à la notice complète.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
www.atlantic.fr